



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A SISTEMULUI DE BASCHET RABATABIL DIN TAVAN. COD 109a

- Se cupleza siguranta trifazica din tabloul electric
- Pe tablou sunt amplasate 2 intrerupatoare cu revenire cu doua pozitii pentru fiecare system (respective sus-jos)
EX: -actionam intrerupatorul “stanga-sus” si il tinem actionat manual pana cand sistemul se rabateaza spre tavan unde este limitat de un limitator de cursa
 - lasam intrerupatorul si revine la zero
 - pentru stanga jos actionam butonul in partea opusa unde la fel este limitat pentru pozitia deschis pentru joc
- Dupa efectuarea manevrelor se decupleaza siguranta trifazica din panoul electric.
- Pentru evitarea aparitiilor unor defectiuni este de preferat ca sistemele sa fie actionate de persoana care a fost instruita de electricianul care a efectuat lucrarea
- De preferinta cu sistemele nu se lucreaza pe limitatori (capat de cursa) ci doar pe intrerupatoare pana la obtinerea pozitiei dorite

Defectiuni posibile:

- Nealimentarea corecta cu 380V
- Limitator blocat
- Intrerupator rupt in urma nefolosirii corespunzatoare

! Toate acestea duc la arderea motoarelor

Pentru alte detalii va rugam sa contactati:

Departamentul Tehnic - Dl. Gata Bogdan
Tel. 0723 883 029
E-mail: tehnic@artimex.ro