



Instructiuni de utilizare Masina de tusat" Easy Line"

Umplere:

-Scoateti capacul si umpleti rezervorul, turnand vopseaua deja preparata(conform instructiunilor de pe bidonul de vopsea 1 kg vopsea/5 l apa), prin filtrul amplasat in orificiul rezervorului.

Nivelul vopselei nu trebuie sa depaseasca partea inferioara a filtrului. Puneti capacul si insurubati-l strans.

Utilizare:

-Inchideti robinetul (fig.7), pompati pana simtiti o oarecare rezistenta. Deschideti robinetul si reglati duza din capatul tijeii, rotind partea terminala a tijeii, dupa care incepeti trasarea prin deplasarea caruciorului.

Important:

-Nu utilizati masina de tusat la temperaturi mai mari de 40 grade C si mai mici de 0 grade C.

-dupa fiecare utilizare va rugam spalati rezervorul cu apa curata

Pentru mai multe detalii va stam la dispozitie.

GATA BOGDAN – 0720.660.715